

15x120 HLL põranda paigaldusjuhend

Põrandakarkassi paigaldus

- Paigalda piisava tugevusega alusraam.
- Kata karkass vineerist aluspõrandaga. Kasuta vähemalt 12 mm paksust niiskuskindlat vineeri. Kontrolli, et vineeri niiskusesisaldus oleks normaalne ning ära kunagi kasuta vineeri, mis on olnud märg või niiske.
- Välti, et põranda alt tulev niiskus ei mõjutaks vineeri või põrandakatet. Kasuta niiskustõkket (vähemalt 0,1 mm paksune). Kuna tegemist on täispuidust tootega, paisub ja kahaneb see sõltuvalt õhu või aluspinna niiskuse muutumisest. Palun järgi hoolikalt alltoodud paigaldusjuhiseid. Pärast paigaldamist ei ole võimalik toodet tagastada ega ümber vahetada.
- Ava pakend ja lase laual enne paigaldamist kohaneda ruumi tingimustega. Okaspuupõranda puhul ära jäta seda pikaks ajaks avatuks, kuna võib tekkida kõverdumine, paindumine või pinnapragunemine.
- Kuna tegemist on loodusliku puiduga ja CLASSIC kvaliteediga, võib esineda teatud hulk praaklaudu – arvesta sellega paigaldusplaani koostamisel.
- Puidu toon ja muster võivad lauati erineda. Enne paigaldamist laota lauad prooviks maha ja tasakaalusta toonid ja mustrid.
- Ainult siseruumides kasutamiseks. Välistingimustes kasutamine ei ole lubatud.

Põrandaküttega ruumides konsulteerige põrandakütte paigaldajaga, kas antud toode üldse sobiv.

- Betoonpõrand peab olema kuivanud nii, et niiskusesisaldus on alla 10%. Tagada tuleb piisavad ventilatsioonivahendid, et õhk pääseks põranda all liikuma. Kui niiskus koguneb põranda alla, võib pärast paigaldamist tekkida paisumine, kaardumine või kriuksumine.
- Paigalda põrand alles pärast seda, kui aknad ja uksed on paigaldatud, et vihm ja tuul ei pääseks sisse. Veendu, et aluspõrand ja põrandaalune oleksid kuivad.

Paigaldusjuhised

- Põrandalaudade ühenduskohad ei tohi kattuda aluspõranda vineeri ühenduskohtadega.
- Kui võimalik, paigalda lauad risti taladega, nii et otsaliited jäävad talade peale.
- Kasuta nii liimi kui ka põrandaklambreid.
- Kasuta sertifitseeritud ühekomponentset polüuretaanliimi. Muud liimid võivad põhjustada kriuksumist.
- Ära kanna liimi tapiliidete sisse ega nende ümbrusse.
- Jäta seina äärde 5–10 mm paisumisvahe.
- Suuremates ruumides jäta rohkem paisumisruumi.

Enne tööde tegemist

- Eemalda kogu tolmu ja prahti.
- Ära kleebi kaitseteipi otse põrandale. Liimi koostisosad võivad reageerida pinnaviimistlusega ja põhjustada koorumist või kahjustusi – isegi nõrga liimiga teipi ei tohi kasutada.

Klambrite paigaldamine

- Löö klambrit umbes 45° nurga all, nii et klambripäid oleks veidi süvistatud.
- Kui klambrit on löödud liiga püstiselt, võib tapp murduda; liiga lapiku nurga all löömisel võib pind üles kerkida.
- Kui võimalik, löö üks klamber iga laua otsa (u 50 mm servast) ja iga 303 mm järel laua pikkuses.

Seinte, uste ja avade ümbruses

Jäta väike vahe ja kata ääred elastse vuugimassiga.