



MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

Dekoratiivkivide paigaldusjuhised Siseseinad, sise- ja välisseinad



SINDELKATUSE OÜ

*Sindelkatuse OÜ
Räni küla, Ülenurme vald
61708 Tartumaa*

*www.sindelkatus.ee
info@sindelkatus.ee
www.dekoratiivkivid.ee*

Tel. 7381 740, GSM 521 9599

VUUGITÄITEGA

1. Ettevalmistus

Kontrollige enne plaadi paigaldamist, et tugipind oleks kuiv ja heas seisundis. Kõrvaldage värvi jäägid, eemaldage vana tapeet. Ärge liimige plaate ebapüsivale tugipinnale (puit, metall, keraamika, niisked kohad) või pinnale, mis on avatud temperatuurile üle 50 °C (siseruum) või 70 °C (välisruum). Karbist leiate suure valiku erinevaid plaadimudeleid mitmesugustes värvitoonides. Soovitame kasutada plaate korraga mitmest karbist. Samuti soovitame teil osta kogu tööks vajaminev kogus korraga (meie tooteid täiustatakse pidevalt ning aja jooksul need ka vananevad). Enamikule plaatidest on saadaval ka nurgakivid, lähema teabe saamiseks pöörduge meie klienditeenindusse. Sobivaiks tugipindadeks on kips, kipsplaat, tellised (siseruum) või betoon, tuhaplokk, tsementkate (välisseinad).

Välistus: plaadid ei ole mõeldud paigaldamiseks põrandale ja välisseinte pealispinnale.

2. Paigaldus

1. Joonistage pinnale 50 cm vahedega jooned. Plekkide vältimiseks on soovitatav töötada ülevalt allapoole.
 2. Vajadusel eemaldage raspliga plaatide taha jääv üleliigne materjal.
 3. Kandke sisetingimustes (*interior* – interjäär) kasutamiseks mõeldud PARMUR® liim, või välistingimustes („*interior/ exterior*" products – "sise-/välistooded") kasutamiseks kohandatud liim punktina plaadi tagaküljele. Võite kasutada ka kahekordset liimimist, milleks kandke liimi nii tugipinnale kui plaadi tagaküljele. Kahekordne liimimine on kohustuslik „sise-/välistoodete" ja „välistoodete" liimimisel.
 4. Kinnitage plaadid surudes ja rõhtsalt edasi-tagasi liigutades seinale ning jätke plaatide vahele veidi vaba ruumi.
 5. Neid plaate saab hõlpsasti lõigata hariliku saega. Erilisteks lõigeteks (lülitipesad/kontaktiavad jms) saab kasutada rasplit või rõngassaagi. Plaatide tahumatu väljanägemise säilitamiseks on soovitatav neid pigem murda kui saagida.
 6. Sõltuvalt väljalititud plaatidest vuukige need PARMUR® seguga 24 tundi peale paigaldamist.
 7. Valmistage ette segu, lõigake koti otsa diagonaalselt 2 kuni 3 cm suurune avaus; täitke kott poolenisti seguga; täitke vuugid kotti pigistades ääreni, hoides kotti seejuures soone põhjas, kokkupuutes seinaga. Kui segu valgub kividele, laske sellel seista ja eemaldage ülejäägid lõpliku lihvi andmisel.
 8. Kinnitage vuuk vuukrauaga niipea kui segu hakkab kuivama (umbes 1 tunni möödumisel).
 9. Lõppviimistluseks tuleb tavalised vuugid siluda vuugirauaga; ülejäänuid tuleb harjata (ärge kasutage metallharja või -käsna).
 10. Plaatide kaitseks mistahes veepritsemete eest kandke plaatidele vee ja õli tõrjeks mõeldud piserdusvahendit MODULO PROTECTION PLAQUETTE de PAREMENT.
- Soovitatav on teha tööd umbes 3 m² osade kaupa.



VUUGITÄITETA

1. Ettevalmistus

Kontrollige enne plaadi paigaldamist, et tugipind oleks kuiv ja heas seisukorras. Kõrvaldage värvi jäägid, eemaldage vana tapeet. Ärge liimige plaate ebapüsivale tugipinnale (puit, metall, keraamika, niisked kohad) või pinnale, mis on avatud temperatuurile üle 50 °C (siseruum) või 70 °C (välisruum). Karbist leiate suure valiku mitmesugustes värvitoonides erinevaid plaadimudeleid. Soovitame kasutada plaate korraga mitmest karbist. Samuti soovitame teil osta kogu tööks vajamine kogus korraga (meie tooteid täiustatakse pidevalt ning aja jooksul need ka vananevad). Enamikule plaatidest on saadaval ka nurgakivid, lähemat teavet saate meie klientideenindusest. Sobivaiks tugipindadeks on kips, kipsplaat, tellised (siseruum) või betoon, tuhaplokk, tsementkate (välisseinad). Välistus: plaadid ei ole mõeldud paigaldamiseks põrandale ja välisseinte pealispinnale.

2. Paigaldus

1. Joonistage pinnale 50 cm vahedega jooned. Plekkide vältimiseks on soovitatav töötada ülevalt allasuunas.
 2. Vajadusel eemaldage raspliga plaatide taha jääv üleliigne materjal.
 3. Kandke sisetingimustes (*interior* – interjäär) kasutamiseks mõeldud PARMUR® liim, või välistingimustes („*interior/ exterior*" products – "sise-/välistooded") kasutamiseks kohandatud liim punktina plaadi tagaküljele. Võite kasutada ka kahekordset liimimist, milleks kandke liimi nii tugipinnale kui plaadi tagaküljele. Kahekordne liimimine on kohustuslik „sise-/välistoodete" ja „välistoodete" liimimisel.
 4. Kinnitage plaadid surudes seinale.
 5. „Interjööri" (siseruumi) plaate on väga hõlbus lõigata hariliku saega. Erilisi väljalõikeid (lülitipesad, seinakontaktid jms) saab teha raspli või rõngassaega. "Sise-/välisruumidele" mõeldud toodete lõikamiseks kasutage nurklihvijat.
 6. Plaatide kaitseks mistahes veepritsemete eest kandke plaatidele vee ja õli eemaletõrjumiseks mõeldud piserdusvahendit MODULO PROTECTION PLAQUETTE de PAREMENT.
- Soovitatav on teha tööd umbes 3 m² osade kaupa.