

## Paigaldusjuhend | tuuletõkke membraan

### Ettevalmistustööd:

- eemalda tuuletõkke paigalduspinnalt (fassaadilt) naelad/kruvid /klambrid/pinnud
- hoia tuuletõkke rulle enne kasutamist vähemalt 24 h üle +5°C, kuivades tingimustes
- tööriistad: nuga/käärid, klammerdaja, teip/liim
- ära paigalda tuuletõkke materjale, tuulise ilmaga
- pane valmis ajutised katted ja nende kinnituseks liistud, naelad, kruvid - et olla valmis konstruktsioone katma järsult halvenevate ilmaolude kaitseks

### Tuuletõkke paigalduse üldpõhimõtted:

- tuuletõkke paigaldatakse vahetult soojustuse peale
- tuuletõkke esmane kinnitamine toimub klambritega, kinnituste samm nii pikk kui võimalik ja nii lühike kui hetkeolukorras vajalik, põhikinnitus tuulutusrooviga
- tuuletõkke paani otsvuuk jätkatakse kandetarindi kohal, ülekate min 10 cm
- tuuletõkke paani jätkukoht hoone nurga piirkonnas vähemal 50 cm nurgast eemal
- membraani võib paigaldada pingule, jahedal ajal paigaldatud membraan paigaldada lödvemalt

### Tuuletõkke paanide paigaldus:

- esimese paani paigaldust alusta igal fassaadiküljel vasakust alaservast, paani otsaserv peab ulatuma vähemalt 50 cm ulatuses külgnevale fassaadiosale
- mõtle läbi tuuletõkke liide sokliga, jäta selleks 1. paani alaservast piisava pikkusega materjalivaru
- järgnev paan paigalda sarnaselt eelmisele, horisontaalvuugi ülekate tootel oleva rihtjooneni, rihtjoone puudumisel tootel ülekatte pikkus min 5 cm
- fassaadi tuuletõkke tuleb ühendada katuse tuuletõkkega

### Tuuletõkke tihendamine, paikamine:

- tuuletõkke paanide piki- ja otsvuugid (jätkukohad) tuleb alati tihendada
  - b) selleks otstarbeks ettenähtud ühe- või kahepoolse ehitusteibi (välisteip) kaasabil,
  - c) selleks otstarbeks ettenähtud liimi/mastiksi kaasabil
- paigalduse käigus tekkinud rebendaugud tuleb tihenda teipide kaasabil
- kasutatavad teibid peavad olema ajas kestvad

### Tuuletõkke läbiviigud ja nende tihendamine:

- tuuletõkke läbiviigud peavad olema vee- ja tuuletihedad
- läbiviigud tuuletõkkest tuleb teostada selleks ettenähtud läbiviigutihendite kaasabil
- alternatiivse läbiviikude tihendamise meetmena võib kasutada selleks ettenähtud ehitusteipe

### Tuuletõkke paigaldusjärgsed tegevused:

- kui tuuletõkke paigaldusjärgselt jääb katmata enam kui 14 päevaks, siis tuleb fassaad katta varjestamise (otsene päikesevalgus) ja kaitsmise (otseste ilmastikumõjude - tuul, vihm, rahe, lumi) eesmärgil
- NB! Mitte kõik standardi järgselt valmistatud tuuletõkke materjalid ei ole veetihedad!